



## Euro HOTEL 1

1	Mlékovka 0,04 l	Milchkanne 0,04 l	Creamer 0,04 l	Молочник 0,04 л
2	Šálek 110 mm 0,08 l	Tasse 0,08 l / 110 mm	Cup 0,08 l	Чашка 0,08 л
3	Podšálek 110 mm	Untertasse 110 mm	Saucer 110 mm	Блюдце 110 мм
4	Šálek 135 mm 0,15 l	Tasse 0,15L / 135 mm	Cup 0,15 l	Чашка 0,15 л
5	Podšálek 140 mm	Untertasse 140 mm	Saucer 140 mm	Блюдце 140 мм
6	Šálek 150 mm vysoký 0,20 l	Tasse 0,20 l / 150 mm hoch	Cup high 0,20 l	Чашка. В 150 мм
7	Podšálek 155 mm	Untertasse 155 mm	Saucer 155 mm	Блюдце 155 мм
8	Miska universal 0,25 l	UNI Schale 0,25 l	Bowl UNI 0,25 l	Миска УНИ 0,25 л

9	Hrněk točený ŠVĚD 0,20 l	Becher 0,20 l SWE	Mug SWE 0,25 l	Кружка 0,2 л ШВЕ
10	Hrněk 0,25 l	Becher 0,25 l	Mug 0,25 l	Кружка 0,25 л
11	Bujon šálek 0,30 l	Bouillontasse 0,30 l	Bouillon cup 0,3 l + saucer	Бульонная чашка 0,3 л
12	Miska na cukr s víčkem	UNI Schale 0,25 l mit Deckel	Sugar bowl 0,25 l + lid	Миска УНИ 0,25 л с крышкой
13	Vodní popelník	Aschenbecher Spanien (Wasser)	Water ashtray with lid	Пепельница водная
14	Mlékovka 0,24 l	Milchkanne 0,24 l	Creamer 0,24 l	Молочник 0,24 л
15	Korvícce čajová 0,40 l komplet	Teekanne 0,40 l mit Deckel	Tea pot 0,4 l + lid	Чайник 0,4 л



## Euro HOTEL /2

<b>16</b>	Talíř desertní 17 cm	Dessertteller 17 cm	Dessert plate 17 cm	Десертная тарелка 17 см	<b>21</b>	Talíř hluboký 23 cm	Teller tief 23 cm	Deep plate 23 cm	Тарелка суповая 23 см
<b>17</b>	Talíř desertní 19 cm	Dessertteller 19 cm	Dessert plate 19 cm	Десертная тарелка 19 см	<b>22</b>	Talíř mělký 25 cm	Teller flach 25 cm	Flat plate 25 cm	Тарелка мелкая 25 см
<b>18</b>	Talíř mělký 22 cm	Teller flach 22 cm	Flat plate 22 cm	Тарелка мелкая 22 см	<b>23</b>	Talíř Club 30 cm	Teller CLUB 30 cm	Flat round dish CLUB 30 cm	Блюдо круглое мелкое Клуб 30 см
<b>19</b>	Talíř hluboký 25 cm	Teller tief 25 cm	Deep plate 25 cm	Тарелка суповая 25 см	<b>24</b>	Misa kulatá mělká 30 cm	Platte rund flach 30 cm	Flat round dish 30 cm	Блюдо круглое мелкое 30 см
<b>20</b>	Talíř mělký 28 cm	Teller flach 28 cm	Flat plate 28 cm	Тарелка мелкая 28 см	<b>25</b>	Misa kulatá hluboká 30 cm	Platte rund tief 30 cm	Deep round dish 30 cm	Блюдо круглое глубокое 30 см



## Euro HOTEL /3

<b>26</b>	Kalíšek na vejce podšálek	Eierbecher	Egg cup	Подставка под яйцо	<b>32</b>	Miska kompotová 16 cm	Kompott 16 cm	Salad bowl 16 cm	Салатник 16 см
<b>27</b>	Popelník s výřezy	Aschenbecher	Ashtray	Пепельница	<b>33</b>	Miska kompotová 19 cm	Kompott 19 cm	Salad bowl 19 cm	Салатник 19 см
<b>28</b>	Sypátko pepř	Pfefferstreuer	Pepper shaker	Перечница	<b>34</b>	Miska kompotová 21 cm	Kompott 21 cm	Salad bowl 21 cm	Салатник 21 см
<b>29</b>	Párátník	Zahnstocherode	Toothpick box	Корзинка для зубочисток	<b>35</b>	Miska kompotová 23 cm	Kompott 23 cm	Salad bowl 23 cm	Салатник 23 см
<b>30</b>	Sypátko sůl	Salzstreuer	Salt shaker	Солонка	<b>36</b>	Miska kompotová 26 cm	Kompott 26 cm	Salad bowl 26 cm	Салатник 26 см
<b>31</b>	Miska kompotová 13 cm	Kompott 13 cm	Salad bowl 13 cm	Салатник 13 см					



## Euro HOTEL /4

<b>37</b>	Misa oval 23,5 cm	Oval 23,5 cm	Oval dish 23,5 cm	Блюдо овальное 23,5 см
<b>38</b>	Ovál hluboký 28 cm	Oval tief 28 cm	Deep oval dish 28 cm	Блюдо овальное глубокое 28 см
<b>39</b>	Misa přílohová 22 cm	Beilageplatte 22 cm	Pickle dish 22 cm	Селедочница 22 см
<b>40</b>	Misa mělká ovál 28 cm	Oval flach 28 cm	Flat oval dish 28 cm	Блюдо овальное 28 см
<b>41</b>	Misa oválná 20 cm	Oval 20 cm	Oval dish 20 cm	Блюдо овальное 20 см
<b>42</b>	Misa oválná 33 cm	Oval 33 cm	Oval dish 33 cm	Блюдо овальное 33 см
<b>43</b>	Podnos čtyřhranný 36 cm	Platte 4 eckig 36 cm	Square tray 36 cm	Поднос 36 см