



Gamma HOTEL 1

1	Omáčník 0,09 l	Sauciere 0,9 l	Sauce boat 0,09 l	Соусник 0,09 л
2	Omáčník litý 0,40 l	Sauciere gegoss.0,4 l	Sauce boat 0,4 l	Соусник 0,4 л
3	Mlékovka 0,30 l vysoká	Milchkanne hoch 0,3 l	Creamer 0,3 l High	Молочник 0,3 л высокий
4	Bujon šálek 0,25 l + podšálek 170 mm	Bouillontasse 0,25 l + Untertasse 170 mm	Bouillon cup 0,25 l + Saucer 170 mm	Бульон чашка 0,25 л + блюдце 170 мм
5	Cukřenka litá 0,30 l	Zuckerdose 0,3 l	Sugar bowl 0,3 l	Сахарница 0,3 л
6	Čajová konvice 0,40 l	Teekanne 0,4 l	Tea pot 0,4 l	Чайник 0,4 л
7	Čajová konvice 1 l	Teekanne 1 l	Tea pot 1 l	Чайник 1 л
8	Kávnová konvice 1 l	Kaffeekanne 1 l	Coffee pot 1 l	Кофейник 1 л



Gamma HOTEL 1/2

- 9** Talířek na máslo
10 Šálek 130 mm (0,07 l) nestoh + podš. 120 mm
11 Šálek 170 mm (0,17 l) nestoh + podš. 150 mm
12 Šálek 180 mm (0,25 l) nestoh + podš. 150 mm
13 Šálek 130 mm (0,07 l) stoh. bez ouška + podš. 120 mm
14 Šálek 130 mm (0,07 l) stohovatelný
15 Šálek 170 mm (0,17 l) stohovatelný
16 Šálek 180 mm (0,25 l) stohovatelný

- Butterteller
 Tasse 130 mm (0,07 l) + Untertasse 120 mm
 Tasse 170 mm (0,17 l) + Untertasse 150 mm
 Tasse 180 mm (0,25 l) + Untertasse 150 mm
 Tasse 130 mm (0,07 l) stapel ohne Henkel + Untertasse 120 mm
 Tasse 130 mm (0,07 l) stapel
 Tasse 170 mm (0,17 l) stapel
 Tasse 180 mm (0,25 l) stapel

- Butter plate
 Cup 0,07 l + Saucer 120 mm
 Cup 0,17 l + Saucer 150 mm
 Cup 0,25 l + Saucer 150 mm
 Cup 0,07 l stackable without handle + saucer 120 mm
 Cup 0,07 l stackable
 Cup 0,17 l stackable
 Cup 0,25 l stackable

- Тарелка для масла
 Чашка 0,07 л + блюдце 120 мм
 Чашка 0,17 л + блюдце 150 мм
 Чашка 0,25 л + блюдце 150 мм
 Чашка 0,07 л без ручки + блюдце 120 мм
 Чашка 0,07 л штаб.
 Чашка 0,17 л штаб.
 Чашка 0,25 л штаб.



Gamma HOTEL /3

17	Kalíšek na vejce	Eierbecher	Egg cup	Рюмка для яиц	23	Ovál 36 cm	Oval 36 cm	Oval dish 36 cm	Блюдо овальное 36 см
18	Talíř desertní 15 cm	Dessertteller 15 cm	Dessert plate 15 cm	Тарелка десертная 15 см	24	Talíř desertní 19 cm	Dessertteller 19 cm	Dessert plate 19 cm	Тарелка десертная 19 см
19	Talíř desertní 17 cm	Dessertteller 17 cm	Dessert plate 17 cm	Тарелка десертная 17 см	25	Talíř mělký 26,5 cm	Teller flach 26,5 cm	Flat plate 26,5 cm	Тарелка мелкая 26,5 см
20	Mísa přílohová 14 cm	Beilageplatte 14 cm	Pickle dish 14 cm	Селедочница 14 см	26	Talíř mělký 25 cm	Teller flach 25 cm	Flat plate 25 cm	Тарелка мелкая 25 см
21	Mísa přílohová 21 cm	Beilageplatte 21 cm	Pickle dish 21 cm	Селедочница 21 см	27	Mísa hranatá mělká 30 cm	Platte 4 eckig flach 30 cm	Flat square dish 30 cm	Блюдо квадратное мелкое 30 см
22	Ovál 32 cm	Oval 32 cm	Oval dish 32 cm	Блюдо овальное 32 см					



Gamma HOTEL 1/4

28	Kompotka 14 cm	Kompott 14 cm	Salad bowl 14 cm	Салатник 14 см	33	Párátník	Zahnstocherdose	Toothpick box	Корзинка для зубочисток
29	Kompotka 17 cm	Kompott 17 cm	Salad bowl 17 cm	Салатник 17 см	34	Sypátko pepř	Pfefferstreuer	Pepper shaker	Перечница
30	Talíř hluboký 4 hranný 19 cm	Teller tief 4eckig 19 cm	Deep square plate 19 cm	Суловая тарелка квадратная 19 см	35	Talíř hluboký 3 hranný 20 cm	Teller tief 3eckig 20 cm	Deep three-square plate 20 cm	Суловая тарелка трехгранная 20 см
31	Kompotka 24 cm	Kompott 24 cm	Salad bowl 24 cm	Салатник 24 см	36	Mísa na ovoce 28 cm	Obstschale 3eckig 28 cm	Bowl for fruits 28 cm	Блюдо для фруктов 28 см
32	Sypátko sůl	Salzstreuer	Salt shaker	Солонка	37	Polévková mísa 3 l	Suppenterrinne 3 l	Soup tureen 3 l	Супница 3 л